

devolo

Home Control Schalt- und Messsteckdose



Erste Schritte

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

Beschreibung der Symbole



Sehr wichtiger Hinweis, dessen Nichtbeachtung zu Schäden führen kann.



Wichtiger Hinweis, dessen Beachtung empfehlenswert ist.



Informationen und Tipps zu Hintergründen und Konfiguration Ihres Gerätes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie die Home Control Schalt- und Messsteckdose wie in dieser Anleitung und in der Home Control Online-Hilfe beschrieben, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

CE-Konformität



Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch entspricht das Produkt den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/53/EU und 2014/35/EU sowie den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG und ist zum Betrieb in der EU, Schweiz und Norwegen vorgesehen. Die CE-Erklärung liegt in gedruckter Form bei.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitsanweisungen finden Sie im Kapitel **Sicherheitshinweise** auf Seite 7.

devolo Home Control

Home Control (dt. Hausautomatisierung) bezeichnet die gezielte Steuerung elektrisch betriebener Geräte innerhalb eines Hauses. Das Home Control System von devolo verwendet den Funkstandard Z-Wave™.

Voraussetzung für ein Home Control System ist eine Z-Wave™-kompatible Steuereinheit wie die Home Control Zentrale von devolo. Über deren Home Control Portal koordinieren Sie die Home Control Schalt- und Messsteckdose und alle weiteren Home Control Geräte. Der Zugriff auf die Home Control Zentrale erfolgt über die **my devolo App** und/oder über die Webadresse **www.mydevolo.com**.

i *Informationen zur Inbetriebnahme der Home Control Zentrale entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung und/oder der Home Control Online-Hilfe.*

Zugriff auf die Home Control Zentrale per my devolo App (für Smartphone/Tablet)

Öffnen Sie **my devolo App** ➔ **Home Control** und wählen Ihre **Home Control Zentrale** aus.

Zugriff auf die Home Control Zentrale per Webbrowser (für PC/Laptop)

Unter **www.mydevolo.com** ➔ **Home Control** wählen Sie Ihre **Home Control Zentrale** aus.

i *Weitergehende Informationen zur Steuerung und Konfiguration aller devolo Home Control Geräte sowie Anwendungsszenarien finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.*



Die Home Control Schalt- und Messsteckdose

Die Home Control Schalt- und Messsteckdose kann in jede Steckdose des Hauses eingesteckt werden. Sie wertet das angeschlossene Gerät mit nützlichen Funktionen auf wie z. B. das zeitgesteuerte An- und Ausschalten und der Stromverbrauchsmessung.



Abbildung ist länderspezifisch

- Weitergehende Funktionsbeschreibungen zur Home Control Schalt- und Messsteckdose sowie Konfiguration und Anwendungsszenarien finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.



Home Control Schalt- und Messsteckdose an die Steuereinheit (z. B. Home Control Zentrale) anmelden



Mehrere Home Control Schalt- und Messsteckdosen dürfen nicht direkt ineinander gesteckt werden.



Schließen Sie Dämpfungsfaktoren bzw. Störquellen weitestgehend aus, um eine bestmögliche Funkreichweite für die Home Control Schalt- und Messsteckdose zu erreichen. Dämpfungsfaktoren können z. B. große, vor dem Gerät stehende Möbel, Pflanzen oder insbesondere Gegenstände aus Metall sein. Störquellen können elektrische Geräte, z. B. eine Mikrowelle oder ein Computer sein. Halten Sie hier einen Mindestabstand von ca. 50 cm ein. Verwenden Sie die Home Control Schalt- und Messsteckdose ausschließlich im Innenbereich.

- ① Wählen Sie unter Beachtung der oben genannten Faktoren eine Wandsteckdose aus und **legen** Sie die Home Control Schalt- und Messsteckdose jedoch **zuerst** nur **in die Nähe** dieser Wandsteckdose.
- ② Wenn Sie die **Home Control Zentrale** von **devolo** einsetzen, rufen Sie wie im Abschnitt **devolo Home Control** auf Seite 3 beschrieben, Ihre **Home Control Zentrale** auf und wählen **Geräte**  **Gerät hinzufügen**  **devolo Home Control Schalt- und Messsteckdose**. Folgen Sie dort den Anweisungen zur Anmeldung an Ihre Home Control Zentrale. Die elektronische Steuerung erledigen Sie komfortabel über das Home Control Portal der Home Control Zentrale.



Die Home Control Schalt- und Messsteckdose schaltet sich bei einer Überlast von $> 3 \text{ kW}$ automatisch ab. Um die Home Control Schalt- und Messsteckdose wieder in Betrieb nehmen zu können, ziehen Sie diese für ca. 10 Sekunden aus der Steckdose heraus und stecken Sie sie anschließend wieder ein.

Sicherheitshinweise

Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen von devolo Geräten sollen gelesen und verstanden worden sein und für zukünftige Einsichtnahmen aufbewahrt werden.



GEFAHR durch Elektrizität

devolo Geräte dürfen vom Anwender nicht geöffnet werden. **Beim Öffnen der Geräte besteht Stromschlaggefahr!**

devolo Geräte sind für den Anwender wartungsfrei. Im Schadensfall trennen Sie das devolo Gerät vom Stromnetz, indem Sie dieses selbst oder dessen Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wenden Sie sich dann ausschließlich an qualifiziertes Fachpersonal (Kundendienst). Ein Schadensfall liegt z. B. vor,

- wenn der Stecker beschädigt ist.
- wenn das devolo Gerät mit Flüssigkeit (z.B. Regen oder Wasser) überschüttet wurde.
- wenn das devolo Gerät funktionslos ist.
- wenn das Gehäuse des devolo Gerätes beschädigt ist.

devolo Geräte dürfen ausschließlich an einem Versorgungsnetz betrieben werden, wie auf dem Typenschild beschrieben.

Um das devolo Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Gerät selbst bzw. dessen Netzstecker aus der Steckdose. Die Steckdose sowie alle angeschlossenen Netzwerkgeräte sollen leicht zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall die Netzstecker schnell ziehen können.

Verwenden Sie devolo Geräte ausschließlich an einem trockenen Standort und in geschlossenen Räumlichkeiten.

Zur Reinigung trennen Sie devolo Geräte vom Stromnetz! Vermeiden Sie lösungshaltige Reinigungsmittel, da dies zu Beschädigungen des Gehäuses führen kann. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch.



GEFAHR durch Überhitzung

Mehrere devolo Geräte dürfen nicht direkt ineinander gesteckt werden.

devolo Geräte sollen nur an Plätzen aufgestellt werden, welche eine ausreichende Belüftung gewähren. Schlitze und Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung:

- Decken Sie devolo Geräte bei Betrieb nicht ab.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf devolo Geräte.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen der devolo Geräte.
- devolo Geräte dürfen nicht in direkter Nähe einer offenen Flamme (z. B. Feuer, Kerze) eingesetzt werden.
- devolo Geräte dürfen nicht direkter Wärmestrahlung ausgesetzt sein (z. B. Heizkörper, Sonneneinstrahlung).

Eine leichte Erwärmung des Gehäuses im angeschlossenen Zustand ist normal.

Service und Garantie

Deutschland: 3 Jahre

Wenden Sie sich bei einem Defekt innerhalb der Garantiezeit bitte an die Service Hotline. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty. Eine Annahme Ihres Gerätes ohne RMA-Nummer sowie eine Annahme unfrei eingesandter Sendungen ist nicht möglich!

Österreich/Schweiz: 3 Jahre

Ist Ihr devolo-Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder innerhalb der Garantiezeit defekt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, bei dem Sie das devolo-Produkt gekauft haben. Dieser wird den Umtausch bzw. die Reparatur bei devolo für Sie erledigen. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty.

Deutschland	0241 99082 222 (Inlandstarif)	support@devolo.de
Österreich	0820 444 578 (0,12 EUR/min – Festnetz)	support@devolo.at
Schweiz	0848 220 825 (0,08 CHF/min – Festnetz)	support@devolo.ch

Entsorgung

Die Home Control Schalt- und Messsteckdose darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können diese stattdessen kostenlos bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im Handel (z. B. Supermarkt, Fachgeschäft) abgeben.





devolo

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

www.devolo.com