

dLAN® 1000 duo +



Handbuch

devolo
The Network Innovation

devolo dLAN[®] 1000 duo+

© 2017 devolo AG Aachen (Deutschland)

Alle Angaben in dieser Dokumentation sind nach sorgfältiger Prüfung zusammengestellt worden, gelten jedoch nicht als Zusicherung von Produkteigenschaften. devolo haftet ausschließlich in dem Umfang, der in den Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegt ist.

Weitergabe und Vervielfältigung der zu diesem Produkt gehörenden Dokumentation und Software sowie die Verwendung ihres Inhalts sind nur mit schriftlicher Erlaubnis von devolo gestattet. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Marken

Android™ ist eine eingetragene Marke der Open Handset Alliance.

Linux® ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds.

Ubuntu® ist eine eingetragene Marke von Canonical Ltd.

Mac® und Mac OS X® sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc.

iPhone®, iPad® und iPod® sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc.

Windows® und Microsoft® sind eingetragene Marken von Microsoft Corp.

devolo, dLAN®, Vianect® sowie das devolo-Logo sind eingetragene Marken der devolo AG.

Alle übrigen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. devolo behält sich vor, die genannten Daten ohne Ankündigung zu ändern und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

devolo AG

Charlottenburger Allee 67

52068 Aachen

Deutschland

www.devolo.de

Aachen, September 2017

Version: 1.2

Inhalt

1	Ein Wort vorab	5
1.1	Zu diesem Handbuch	5
1.1.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
1.1.2	CE-Konformität	7
1.1.3	Sicherheitshinweise	7
1.2	devolo im Internet	8
2	Einleitung	9
2.1	Was steckt hinter dLAN?	9
2.2	Der dLAN 1000 duo+	10
2.2.1	Verschlüsselungstaster	10
2.2.2	Netzwerkanschlüsse	11
2.2.3	Integrierte Steckdose	11
3	Inbetriebnahme	12
3.1	Lieferumfang	12
3.2	Systemvoraussetzungen	12
3.3	dLAN 1000 duo+ anschließen	13
3.3.1	Starter Kit – Aufbau eines neuen dLAN-Netzwerkes	13
3.3.2	Ergänzung – Bestehendes Netzwerk erweitern	14
3.4	dLAN 1000 duo+ aus einem Netzwerk entfernen	15
4	Netzwerkconfiguration	16
4.1	Sicherheit im dLAN	16
4.2	dLAN-Netzwerk per Tasterdruck verschlüsseln	16
4.3	devolo Cockpit	18
4.4	devolo-Software installieren	19
4.5	Verschlüsselung mittels devolo Cockpit aktivieren	22

5	Anhang	24
5.1	Technische Daten	24
5.2	Bandbreitenoptimierung	24
5.3	Entsorgung von Altgeräten	25
5.4	Allgemeine Garantiebedingungen	26

1 Ein Wort vorab

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Mit wenigen Handgriffen bauen Sie mit dem dLAN 1000 duo+ Ihr eigenes Netzwerk auf. devolo dLAN-Adapter übertragen die Internetdaten über die Stromleitung des Hauses, sodass jede Steckdose zu einem Netzwerkzugang wird.




1.1 Zu diesem Handbuch




Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sorgfältig und bewahren Sie das Handbuch und die Installationsanleitung für späteres Nachschlagen auf.




Nach einer Einführung in das Thema „dLAN“ sowie der Vorstellung des dLAN 1000 duo+ in **Kapitel 2** erfahren Sie in **Kapitel 3**, wie Sie den Adapter in Betrieb nehmen können. **Kapitel 4** beschreibt die Konfiguration Ihres dLAN-Netzes. Tipps zur Bandbreitenoptimierung und Hinweise zur Umweltverträglichkeit des Gerätes sowie unsere Garantiebedingungen in **Kapitel 5** bilden den Abschluss des Handbuches.

Beschreibung der Symbole

In diesem Abschnitt beschreiben wir kurz die Bedeutung der im Handbuch und/oder auf dem Typenschild, dem Gerätestecker sowie die auf der Verpackung verwendeten Symbole:

Symbol	Beschreibung
	Sehr wichtiges Sicherheitszeichen, das Sie vor unmittelbar drohender elektrischer Spannung warnt und bei Nichtbeachtung schwerste Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann.
	Wichtiges Sicherheitszeichen, das Sie vor einer möglicherweise gefährlichen Situation warnt und bei Nichtbeachtung Verbrennungen und Verletzungen sowie Sachschäden zur Folge haben kann.
	Wichtiger Hinweis, dessen Beachtung empfehlenswert ist und möglicherweise zu Sachschäden führen kann.

Symbol	Beschreibung
	Das Gerät darf nur in trockenen und geschlossenen Räumen verwendet werden.
	Das Gerät ist ein Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen (aus Metall bestehenden) Gehäuseteile, die im Betrieb und während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Erdleiter (Schutzleiter) verbunden sein.
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller/Inverkehrbringer, dass das Produkt allen geltenden europäischen Vorschriften entspricht und es den vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurde.

Symbol	Beschreibung
	Dient der Vermeidung von Abfällen von Elektro- und Elektronikgeräten und der Reduzierung solcher Abfälle durch Wiederverwendung, Recycling und anderer Formen der Verwertung. Die EU-WEEE-Richtlinie legt Mindestnormen für die Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der EU fest.
	Zusätzliche Informationen und Tipps zu Hintergründen und zur Konfiguration Ihres Gerätes.
	Kennzeichnet den abgeschlossenen Handlungsverlauf

1.1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Adapter ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.



GEFAHR! Stromschlag durch Elektrizität
Gerät in eine Steckdose mit angeschlossenem Schutzleiter einstecken



ACHTUNG! Beschädigung des Gerätes durch Umgebungsbedingungen
Gerät nur in trockenen und geschlossenen Räumen verwenden

1.1.2 CE-Konformität



Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der **Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU** und **2009/125/EC**.

Das Produkt ist zum Betrieb in der EU, Schweiz und Norwegen vorgesehen.

Das Produkt ist eine Einrichtung der Klasse B.

■ Die vereinfachte CE-Erklärung zu diesem Produkt liegt in gedruckter Form bei. Außerdem finden Sie sie im Internet unter www.devolo.de.

1.1.3 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollen vor Inbetriebnahme von devolo-Geräten gelesen und verstanden worden sein und für zukünftige Einsichtnahmen aufbewahrt werden.



GEFAHR! Stromschlag durch Elektrizität
Nicht in die Steckdose fassen, Gerät nicht öffnen und keine Gegenstände in die Steckdose sowie in die Lüftungsöffnungen einführen

devolo-Geräte sind für den Anwender wartungsfrei. Im Schadensfall trennen Sie das devolo-Gerät vom Stromnetz, indem Sie es selbst oder dessen Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wenden Sie sich dann ausschließlich an qualifiziertes Fachpersonal (Kundendienst). Ein **Schadensfall** liegt z. B. vor,

- wenn der Netzstecker beschädigt ist.
- wenn das devolo-Gerät mit Flüssigkeit (z.B. Regen oder Wasser) überschüttet wurde.
- wenn das devolo-Gerät funktionslos ist.
- wenn das Gehäuse des devolo-Gerätes beschädigt ist.

■ devolo-Geräte nicht direkt ineinanderstecken. Eingesteckte Geräte können eine verringerte Übertragungsgeschwindigkeit besitzen.



GEFAHR! Stromschlag durch Elektrizität
Gerät in eine Steckdose mit angeschlossenem Schutzleiter einstecken

devolo-Geräte dürfen ausschließlich an einem Versorgungsnetz betrieben werden, wie auf dem **Typenschild** beschrieben.

Um das devolo-Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.

Die Steckdose sowie alle angeschlossenen Netzwerkgeräte sollten leicht zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall die Netzstecker schnell ziehen können.



VORSICHT! Wärmeentwicklung im Betrieb
Bestimmte Gehäuseteile werden situationsbedingt sehr heiß; Gerät berührungssicher anbringen und optimale Platzierung beachten

devolo-Geräte sollen nur an Plätzen aufgestellt werden, welche eine ausreichende Belüftung gewähren. Schlitze und Öffnungen am Gehäuse dienen der Belüftung:

- **Decken** Sie devolo-Geräte bei Betrieb **nicht ab**.
- Stellen Sie **keine Gegenstände auf** devolo-Geräte.
- Stecken Sie **keine Gegenstände** in die **Öffnungen** der devolo-Geräte.
- devolo-Geräte dürfen **nicht** in direkter **Nähe** einer offenen **Flamme** (z. B. Feuer, Kerze) eingesetzt werden.
- devolo-Geräte dürfen **nicht direkter Wärmestrahlung** ausgesetzt sein (z. B. Heizkörper, Sonneneinstrahlung).



ACHTUNG! Gehäusebeschädigung durch lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel
Reinigung nur stromlos und mit trockenem Tuch

1.2 devolo im Internet

Weitergehende Informationen zu unseren Produkten und zum Thema „dLAN“ finden Sie im Internet unter www.devolo.de. Im Bereich **Powerline** lassen sich Produktbeschreibungen und Dokumentationen sowie aktualisierte Versionen der devolo-Software und der Firmware des Gerätes herunterladen.

Wenn Sie Ideen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, nehmen Sie bitte unter der E-Mail-Adresse support@devolo.de Kontakt mit uns auf!

2 Einleitung

dLAN ist eine intelligente und sichere Technologie, mit der Sie einfach, schnell und preiswert ein Heimnetz über das Stromnetz aufbauen, ohne erst eine aufwendige Verkabelung durchführen zu müssen.



Abb. 1 devolo dLAN im ganzen Haus

2.1 Was steckt hinter dLAN?

Beim dLAN (**d**irect **L**ocal **A**rea **N**etwork) wird das vorhandene Stromnetz zur Übertragung von Daten zwischen verschiedenen, über entsprechende Adapter miteinander verbundenen, Computern und anderen Netzwerkkomponenten genutzt. Jede Steckdose wird dadurch auch zur „Netzwerksteckdose“. Zur Übermittlung werden die Daten umgewandelt und als Signal über die Stromleitungen geschickt. Modernste Technik gewährleistet dabei, dass sich Strom- und Datennetz nicht gegenseitig stören. Dabei ist die Vernetzung über dLAN schnell und sicher. Die übertragenen Informationen werden mit einem Kennwort verschlüsselt, um das Abhören durch Dritte zu verhindern.

2.2 Der dLAN 1000 duo+

Der dLAN 1000 duo+ ist ausgestattet mit

- zwei Fast-Ethernet-Netzwerkanschlüssen,
- einer dLAN-Kontrollleuchte,
 - *Die LED-Statusanzeige kann mit der devolo Cockpit -Software deaktiviert werden (siehe 3.3 devolo Cockpit).*
- einem Verschlüsselungstaster mit Reset-Funktion (neben den Netzwerkanschlüssen),
- einer integrierten Steckdose.



Abb. 2 dLAN 1000 duo+ mit landesspezifischem Stecker sowie dazugehöriger Steckdose

2.2.1 Verschlüsselungstaster

Dieser Taster hat folgende Funktionen:

dLAN-Netzwerk verschlüsseln

- Um Ihr dLAN-Netzwerk individuell zu verschlüsseln, drücken Sie an den angeschlossenen Geräten – innerhalb von 2 Minuten – **jeden Verschlüsselungstaster** ca. **1 Sekunde**.
- Um ein dLAN-Gerät aus Ihrem Netzwerk zu entfernen, drücken Sie **mindestens 10 Sekunden** den **Verschlüsselungstaster** des entsprechenden Gerätes.

dLAN-Kontrollleuchte ablesen

Die integrierte Kontrollleuchte (**LED**) zeigt den dLAN-Status des dLAN 1000 duo+ durch Blink- und Leuchtverhalten an:

- *Prüfen Sie, ob der Adapter vorschriftsmäßig an das Stromnetz angeschlossen ist und ob der Verschlüsselungsvorgang erfolgreich durchgeführt wurde. Mehr Informationen dazu finden Sie unter **3.3 dLAN 1000 duo+ anschließen**.*

Blinkverhalten der dLAN-LED

LED	Blinkverhalten	Bedeutung
Rote LED	Blinkt in Abständen von 0,5 Sek. (An/Aus)	Es besteht keine dLAN-Verbindung
Rote LED	Blinkt in Abständen von 2 Sek. (An/Aus)	Datenübertragungsrate liegt nicht im optimalen Bereich *
Weißer LED	Leuchtet permanent	Es besteht eine verschlüsselte dLAN-Verbindung und der Adapter ist betriebsbereit
Weißer LED	Blinkt in Abständen von 0,5 Sek. (An/Aus)	dLAN-Verschlüsselung wird aufgebaut

LED	Blinkverhalten	Bedeutung
Weißer LED	Blinkt in Abständen von 0,5/50-60 Sek. (An/Aus)	Adapter befindet sich im Stromsparmodus

* Hinweise zur Verbesserung der Datenübertragungsrates finden Sie im Kapitel **4.2 Bandbreitenoptimierung**.

2.2.2 Netzwerkanlüsse

Über die zwei Netzwerkanlüsse des dLAN 1000 duo+ können Sie z. B. einen PC und Ihren Fernseher über ein handelsübliches Netzkabel mit dem dLAN 1000 duo+ verbinden.

2.2.3 Integrierte Steckdose

Wenn Sie weitere Netzwerkgeräte an Ihr Stromnetz anschließen, nutzen Sie die Steckdose des dLAN 1000 duo+. Der im dLAN 1000 duo+ integrierte Netzfilter beseitigt das Rauschen der angeschlossenen Geräte und verbessert entscheidend die Datenübertragung im Netzwerk.

3 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erfahren Sie alles Wissenswerte zur Inbetriebnahme Ihres dLAN 1000 duo+. Wir beschreiben den Anschluss des Adapters und stellen Ihnen die devolo-Software kurz vor. Weitere, ausführlichere Dokumentationen finden Sie unter www.devolo.de.

3.1 Lieferumfang

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres dLAN 1000 duo+ beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist:

- **Starter Kit:**
 - Zwei dLAN 1000 duo+
 - Zwei Netzwerkkabel
 - gedruckte Installationsanleitung
 - CE-Erklärung

oder

- **Ergänzung:**
 - dLAN 1000 duo+
 - Netzwerkkabel
 - gedruckte Installationsanleitung
 - CE-Erklärung

devolo behält sich das Recht vor, Änderungen im Lieferumfang ohne Vorankündigung vorzunehmen.

3.2 Systemvoraussetzungen

- **Unterstützte Betriebssysteme des devolo Cockpits:** Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 8 Pro (32 bit/64 bit), Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 10 Pro (32 bit/64 bit), Ubuntu Linux (32 bit/64 bit), Mac (ab OS X 10.6)

- **Netzwerkanschluss**

■ *Beachten Sie, dass Ihr Computer bzw. das jeweilige Gerät über eine Netzwerkkarte bzw. einen Netzwerkadapter mit Netzwerkschnittstelle verfügen muss.*

Zum Aufbau eines dLAN-Netzwerkes benötigen Sie mindestens zwei dLAN-Geräte (200 Mbit/s, 500 Mbit/s, 600 Mbit/s, 1000 Mbit/s bzw. 1200 Mbit/s).

3.3 dLAN 1000 duo+ anschließen



ACHTUNG! Beschädigung des Gerätes durch Umgebungsbedingungen
Gerät nur in trockenen und geschlossenen Räumen verwenden

In den folgenden Abschnitten beschreiben wir, wie Sie den dLAN 1000 duo+ anschließen und ins Netzwerk integrieren. Anhand möglicher Netzwerkszenarien verdeutlichen wir die genauen Vorgehensweisen.

- *Den zulässigen Spannungsbereich für den Betrieb des Gerätes sowie die Leistungsaufnahme entnehmen Sie bitte dem Etikett auf der Rückseite des Gerätes. Weitere technische Angaben zum Produkt stehen im Bereich Service Center unter www.devolo.de zur Verfügung.*

3.3.1 Starter Kit – Aufbau eines neuen dLAN-Netzwerkes

- ① Schließen Sie den dLAN 1000 duo+ an den Netzwerkanschluss Ihres Internetzugangsgerätes (z. B. Ihren WLAN-Router) an.



VORSICHT! Stolperfalle
Netzwerkkabel barrierefrei verlegen und Steckdose sowie angeschlossene Netzwerke leicht zugänglich halten

- ② Stecken Sie den dLAN 1000 duo+ in eine Wandsteckdose. Sobald die LED-Kontrollleuchte regelmäßig in Abständen von **0,5 Sek.** rot blinkt, ist der Adapter betriebsbereit, aber noch nicht in das dLAN-Netz integriert.

Die beiden dLAN 1000 duo+ zu einem dLAN-Netzwerk verbinden

Bevor Sie die Adapter in einem dLAN-Netzwerk einsetzen können, müssen Sie sie zunächst zu einem Netzwerk verbinden. Dies geschieht durch die gemeinsame Verwendung eines dLAN-Kennwortes. Damit entsteht ein abgegrenztes dLAN-Netzwerk. Die gemeinsame Verwendung des dLAN-Kennwortes dient sowohl der Zugangskontrolle zum dLAN-Netzwerk als auch der Verschlüsselung, und damit der Abhörsicherheit, der übermittelten Daten.

Das dLAN-Kennwort kann auf verschiedene Art und Weise gesetzt werden:

③

dLAN-Netzwerk verschlüsseln:

- dLAN-Netzwerk per Tasterdruck verschlüsseln: Drücken Sie **zuerst** den Verschlüsselungstaster des ersten **dLAN 1000 duo+** für ca. **1 Sekunde** und dann **innerhalb von zwei Minuten** den Verschlüsselungstaster des zweiten **dLAN 1000 duo+** ebenfalls für ca. **1 Sekunde**.

oder

- dLAN-Netzwerk durch Eingabe des dLAN-Kennwortes im devolo Cockpit verschlüsseln: Mehr Informationen finden Sie im Kapitel **3.3 devolo Cockpit**.



Leuchtet die weiße LED an beiden Geräten permanent, ist Ihr dLAN-Netzwerk eingerichtet und vor unbefugtem Zugriff geschützt.

3.3.2 Ergänzung – Bestehendes Netzwerk erweitern

- ① Stecken Sie den dLAN 1000 duo+ in eine Wandsteckdose. Sobald die LED-Kontrollleuchte regelmäßig in Abständen von **0,5 Sek.** rot blinkt, ist der Adapter betriebsbereit, aber noch nicht in das dLAN-Netz integriert.

dLAN 1000 duo+ in ein bestehendes dLAN-Netzwerk integrieren

Bevor Sie den dLAN 1000 duo+ in Ihrem dLAN-Netzwerk einsetzen können, müssen Sie ihn zunächst mit Ihren bestehenden dLAN-Geräten zu einem Netzwerk verbinden. Dies geschieht durch die gemeinsame Verwendung eines dLAN-Kennwortes. Das dLAN-Kennwort kann auf verschiedene Art und Weise gesetzt werden:

②

dLAN-Netzwerk verschlüsseln:

- dLAN-Netzwerk per Tasterdruck verschlüsseln: Drücken Sie **zuerst** den Verschlüsselungstaster eines Adapters aus Ihrem bestehenden Netzwerk für ca. **1 Sekunde** und dann **innerhalb von 2 Minuten** den Verschlüsselungstaster des neuen dLAN 1000 duo+ ebenfalls für ca. **1 Sekunde**.

oder

- dLAN-Netzwerk durch Eingabe des dLAN-Kennwortes im devolo Cockpit verschlüsseln: Mehr Informationen finden Sie im Kapitel **3.3 devolo Cockpit**.



Leuchtet die weiße LED permanent, ist der neue dLAN 1000 duo+ in Ihr bestehendes, verschlüsseltes dLAN-Netzwerk eingebunden.

3.4 dLAN 1000 duo+ aus einem Netzwerk entfernen

Um einen dLAN 1000 duo+ aus einem bestehenden Netzwerk zu entfernen, drücken Sie **mindestens 10 Sekunden** den Verschlüsselungstaster am entsprechenden Adapter. Dem Adapter wird automatisch ein neues Zufallskennwort zugewiesen und ist damit aus Ihrem Netzwerk ausgeschlossen. Um ihn anschließend in ein anderes Netzwerk einzubinden, verfahren Sie wie im Kapitel **3.3 dLAN 1000 duo+ anschließen** beschrieben, je nachdem ob Sie ein neues Netzwerk aufsetzen oder ein bestehendes erweitern möchten.

4 Netzwerkconfiguration

4.1 Sicherheit im dLAN

Bevor Sie den dLAN 1000 duo+ in Ihrem dLAN-Netzwerk einsetzen können, müssen Sie ihn zunächst mit anderen dLAN-Geräten zu einem Netzwerk verbinden. Zwei spezifische Informationen sind dazu von besonderer Bedeutung:

- Die gemeinsame Verwendung des dLAN-Kennwortes dient der Abgrenzung des dLAN-Netzes und bestimmt, welcher Adapter im Netzwerk eingebunden wird.
- Die gemeinsame Verwendung des dLAN-Kennwortes dient der Verschlüsselung des Netzwerkes, und damit der Abhörsicherheit der übermittelten Daten.

Das dLAN-Kennwort kann automatisch per **Verschlüsselungstaster** oder händisch mit Hilfe des Programmes **devolo Cockpit** festgelegt werden. Beachten Sie den folgenden Grundsatz bei der Wahl der Verschlüsselungsmethode:

- In dLAN-Netzwerken, in denen **alle zugehörigen dLAN-Geräte mit einem Verschlüsselungstaster** ausgestattet sind, kann ein dLAN-Kennwort einfach per **Tasterdruck** erzeugt werden.

- In dLAN-Netzwerken, in denen Geräte **mit und ohne Verschlüsselungstaster** miteinander kombiniert werden, **muss** das Kennwort mit dem **devolo Cockpit** festgelegt werden.

4.2 dLAN-Netzwerk per Tasterdruck verschlüsseln

Zur Verschlüsselung eines dLAN-Netzwerkes, in dem alle zugehörigen Geräte mit Verschlüsselungstaster ausgestattet sind, bedienen Sie sich einfach des am Gerät befindlichen Verschlüsselungstasters. Durch Drücken dieses Tasters wird Ihr dLAN-Netzwerk mittels eines Zufallskenwortes gesichert.



Abb. 3 dLAN-Verschlüsselung per Verschlüsselungstaster




Abb. 4 dLAN-Verschlüsselung mittels des Verschlüsselungstasters aufbauen

4.3 devolo Cockpit

devolo Cockpit ist ein Programm, das alle erreichbaren dLAN-Geräte in Ihrem Heimnetzwerk

anzeigt und diese zu einem sicheren Netzwerk zusammenfügt.




Abb. 5 devolo Cockpit in Aktion

4.4 devolo-Software installieren

devolo Cockpit-Software installieren

devolo Cockpit findet alle erreichbaren dLAN-Adapter in Ihrem dLAN-Netzwerk, zeigt Informationen zu diesen Geräten an und verschlüsselt Ihr dLAN-Netzwerk individuell. Bei WiFi-Geräten gelangen Sie über die Software auf die integrierte Konfigurationsoberfläche, um Ihr **WLAN-Netzwerk** am PC zu konfigurieren.

devolo Cockpit liegt unter www.devolo.com/cockpit für folgende Betriebssysteme bereit:

- Windows (ab Win 7, 32 bit/64 bit)
- Mac (ab OS X 10.6)
- Ubuntu Linux (32 bit/64 bit)

■ *Mehr Informationen zu devolo Cockpit finden Sie im Internet unter www.devolo.com/cockpit.*

my devolo App herunterladen

my devolo App ist devolos **kostenlose App**, um auch (per Smartphone oder Tablet) die WLAN-, dLAN- und LAN-Verbindungen des dLAN 1000 duo+ kontrollieren und konfigurieren zu können. Das Smartphone bzw. Tablet verbindet sich dabei über **WLAN** mit dem dLAN 1000 duo+ zuhause.

① Laden Sie die **my devolo App** vom entsprechenden Store auf Ihr Smartphone bzw. Tablet herunter.

■ *Am schnellsten finden Sie die App, indem Sie im Store auf die Lupe klicken und direkt nach **devolo** suchen.*

② Die **my devolo App** wird wie gewohnt in die App-Liste Ihres Smartphones bzw. Tablets abgelegt. Per Tipp auf das **my devolo App**-Symbol gelangen Sie in das Startmenü.

■ *Mehr Informationen zur my devolo App finden Sie im Internet unter www.devolo.de/service/my-devolo-app/.*

devolo Cockpit starten

Nach dem Start von **devolo Cockpit** erscheinen alle in Ihrem Heimnetzwerk erreichbaren dLAN-Geräte. Dies kann einen Augenblick dauern.

Alle im Netzwerk gefundenen Adapter erscheinen als Symbol mit entsprechendem Produktnamen. Der in der Mitte des dLAN-Netzwerkes dargestellte Adapter symbolisiert das mit dem Computer verbundene Gerät.

devolo Cockpit bietet Ihnen jedoch auch die Möglichkeit, die Anzeige auf den am Router angeschlossenen Adapter zu zentrieren. Haben Sie mehrere dLAN-Geräte angeschlossen, können Sie zwischen diesen wechseln. Per Mausklick auf ein Adaptersymbol wird das entsprechende dLAN-Gerät hervorgehoben dargestellt.

Die farbigen Verbindungslinien zwischen den Adaptern verdeutlichen die aktuelle Übertragungsqualität:

- **grün:** Die Netzwerkverbindung eignet sich für HD-Video-Streaming.
- **orange:** Die Netzwerkverbindung eignet sich für SD-Video-Streaming und Online-Gaming.
- **rot:** Die Netzwerkverbindung eignet sich für einfachen Datentransfer sowie Internetzugang.

Findet tatsächlich Datenübertragung von einem zum anderen Adapter statt, wird die Datenrate ausgehend vom zentrierten Adapter angezeigt. Bei der Auswahl

eines anderen Adapters wird die Datenrate ausgehend von diesem Adapter dargestellt.

Einstellungen und Funktionen

Einstellungen zum jeweils hervorgehobenen Gerät bzw. zum Netzwerk können Sie über

- die am unteren Bildrand liegenden Schaltflächen (**Netzwerkeinstellungen**) sowie
- an jedem Adapter seitlich angeordneten Karteireiter (**Adaptereinstellungen**) vornehmen.

devolo Cockpit-Einstellmöglichkeiten am unteren Bildschirmrand:



Über **Hinzufügen** können Sie Ihrem vorhandenen Netzwerk neue dLAN-Adapter hinzufügen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die dLAN-Adapter miteinander zu verbinden.



Über **Kennwort ändern** können Sie das voreingestellte Auslieferungskennwort des dLAN-Adapters gegen ein eigenes Kennwort ersetzen. Dieses ist für Ihr gesamtes dLAN-Netzwerk gültig. Zudem lässt sich hier automatisch ein sicheres Kennwort generieren.



Über **Aktualisieren** werden neu eingebundene dLAN-Adapter erkannt und in der Cockpit-Oberfläche angezeigt.



Über **Optionen** können Sie auswählen, ob die Übertragungsleistung der angeschlossenen dLAN-Adapter aufgezeichnet und an devolo übermittelt werden soll. Zudem können Sie hier alle zukünftigen Updates für Ihre Adapter deaktivieren und das gesamte dLAN-Netzwerk in den Auslieferungszustand versetzen. Eine Optimierungshilfe sorgt bei Bandbreiten-Problemen für Abhilfe. Die Möglichkeit, dass **devolo Cockpit** auf den

dLAN-Adapter zu zentrieren, der mit dem Router verbunden ist, sorgt für eine bessere Übersichtlichkeit aller dLAN-Adapter.

Die an devolo übermittelten Daten umfassen Performance-Werte der dLAN-Geräte. Die Informationen werden anonymisiert, statistisch ausgewertet und ausschließlich zur Verbesserung unserer Produkte verwendet.



Über **Updates** prüft das **devolo Cockpit**, ob für die eingebundenen dLAN-Adapter eine neue Firmware-Version zur Verfügung steht. Diese kann anschließend automatisch installiert werden.



Über **Newsletter** gelangen Sie auf die Webseite von devolo, auf der Sie sich für den kostenlosen Newsletter eintragen können.

Einstellmöglichkeiten am seitlich angeordneten Karteireiter:



Mit der Schaltfläche **FAQ anzeigen** gelangen Sie auf die Webseite von devolo. Hier finden Sie nützliche Informationen sowie Tipps und Tricks zum Produkt.



Über die Schaltfläche **Optionen anzeigen** erfahren Sie Geräteinformationen wie z. B. die verwendete Firmwareversion und die individuelle MAC-Adresse.

Darüber hinaus stehen Optionen wie:

- Leuchtdioden (LED) abschalten,
 - Datenkommunikation unterbinden,
 - Stromsparmodus de-/aktivieren,
 - Gerätenamen vergeben,
 - Gerät in den Auslieferungszustand zurücksetzen
- und
- Handbuch zum dLAN-Gerät anzeigen zur Verfügung.



Über **Gerät entfernen** lässt sich der ausgewählte dLAN-Adapter aus dem vorhandenen dLAN-Netzwerk entfernen.

Die oben genannten Einstellungsoptionen variieren je nach Funktion und Ausstattung Ihres Gerätes.

Fehlzustände des Adapters werden Ihnen trotz ausgeschalteter LED angezeigt.

4.5 Verschlüsselung mittels devolo Cockpit aktivieren

Wenn Sie dLAN-Geräte **ohne Verschlüsselungstaster** einsetzen, kann die Verschlüsselung nur über **devolo Cockpit** erfolgen.

Notieren Sie vor dem Vernetzungsvorgang die Security-IDs aller dLAN-Adapter. Diese eindeutige Kennung jedes dLAN-Gerätes finden Sie auf dem Typenschild des Gehäuses. Sie besteht aus 4 x 4 Buchstaben, die durch Bindestricher voneinander abgetrennt sind (z. B. ANJR-KMOR-KSHT-QRUV). Sorgen Sie auch dafür, dass alle dLAN-Adapter mit dem Stromnetz und ggf. auch mit dem Computer bzw. den entsprechenden Netzwerkkomponenten verbunden sind.

Lokalen Adapter suchen

Nachdem **devolo Cockpit** gestartet ist, wird zunächst der direkt mit Ihrem Computer verbundene dLAN-Adapter gesucht.

Adapter hinzufügen

Fügen Sie nun alle gewünschten dLAN-Geräte Ihrem dLAN-Netzwerk hinzu, indem Sie die Schaltfläche **Hinzufügen** wählen. Dazu benötigen Sie jeweils den **16-stelligen Sicherheitscode (Security-ID)** des

Adapters, den Sie auf einem Etikett auf der Gehäuserückseite finden. Geben Sie diesen nun in das Feld **Security-ID** ein und bestätigen sie mit **OK**. Ist eine Security-ID korrekt und das Gerät im dLAN-Netzwerk erreichbar, wird es Ihrem Netzwerk hinzugefügt und im Programm dargestellt.

Netzwerkkennwort ändern

Nachdem Sie alle gewünschten dLAN-Geräte Ihrem dLAN-Netzwerk hinzugefügt haben, wählen Sie die Schaltfläche **Kennwort ändern**, um ein **neues** gemeinsames Netzwerkkennwort zu vergeben. Alle Adapter, die in Ihrem dLAN-Netzwerk vorhanden sind, erhalten das neue Passwort automatisch.

Sie haben dabei die Wahl zwischen einem eigenen Kennwort und einem Zufallskennwort. Um ein eigenes Kennwort festzulegen, geben Sie dieses in das Textfeld **Netzwerkkennwort** (min. 8 Zeichen) ein. Alternativ können Sie mit der Schaltfläche **Sicheres Kennwort generieren** ein zufällig gewähltes, sehr sicheres Kennwort automatisch bestimmen und zuweisen lassen.

- *Durch Aktivierung der Option „Zeichen anzeigen“ wird das eingegebene oder automatisch erstellte Kennwort im Textfeld in lesbarer Form dargestellt.*

Wird **devolo Cockpit** nach der erfolgreichen Erstininstallation später erneut aufgerufen, beispielsweise um einen **neuen Adapter** in das Netzwerk zu **integrieren**, findet die Anwendung erneut die bereits früher eingegebenen Geräte. Erfassen Sie das neue Gerät wie im Abschnitt **Adapter hinzufügen** beschrieben.

5 Anhang

5.1 Technische Daten

Sicherheit	128 Bit AES
Max. Ausgangsleistung an integrierter Buchse	Stecker-Typ E: 16 A / 3500 W Stecker-Typ F: 16 A / 3600 W Stecker-Typ G: 13 A / 3000 W Stecker-Typ J: 10 A / 2300 W
Geräte-Anschluss	2x Ethernet RJ45
Leistungsaufnahme	Maximal: 4,0 W Typisch: 3,3 W Stand-by: 0,9 W
Spannungsversorgung	intern 196-250 V AC 50 Hz
Dämpfungsfilter	2 – 68 MHz
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db
Temperatur (Lager/ Betrieb)	-25°C bis 70 °C / 0°C bis 40°C
Abmessungen (in mm, ohne Stecker)	130x65x40 (HxBxT)
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)

5.2 Bandbreitenoptimierung

Um die Übertragungsleistung im Netzwerk entscheidend zu verbessern, empfehlen wir die folgenden „Anschlussregeln“ zu beachten:

- Stecken Sie den dLAN 1000 duo+ direkt in eine Wandsteckdose. Vermeiden Sie Mehrfachsteckdosen. Die Übertragung der dLAN-Signale kann hier eingeschränkt sein.
- Sind in der Wand mehrere Steckdosen direkt nebeneinander, so verhalten sich diese wie eine Mehrfachsteckdose. Optimal sind Einzelsteckdosen.




Abb. 6 dLAN-Bandbreitenoptimierung

5.3 Entsorgung von Altgeräten

Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem:



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Gerät bedeutet, dass es sich bei diesem Produkt um ein elektrisches bzw. elektronisches Gerät im Anwendungsbereich des deutschen Elektroggesetzes (bzw. EU-WEEE-Richtlinie) handelt. Derartig gekennzeichnete Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können diese stattdessen kostenlos bei Ihrer kommunalen Sammelstelle abgeben. Wenden Sie sich an Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

5.4 Allgemeine Garantiebedingungen

Diese Garantie gewährt die devolo AG den Erwerbern von devolo-Produkten nach ihrer Wahl zusätzlich zu den ihnen zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen nach Maßgabe der folgenden Bedingungen:

1 Garantiumfang

- a) Die Garantie erstreckt sich auf das gelieferte Gerät mit allen Teilen. Sie wird in der Form geleistet, dass Teile, die nachweislich trotz sachgemäßer Behandlung und Beachtung der Gebrauchsanweisung aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern defekt geworden sind, nach devolos Wahl kostenlos ausgetauscht oder repariert werden. Alternativ hierzu behält devolo sich vor, das defekte Gerät gegen ein Ersatzgerät mit gleichem Funktionsumfang und gleichen Leistungsmerkmalen auszutauschen. Handbücher und evtl. mitgelieferte Software sind von der Garantie ausgeschlossen.
- b) Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von devolo getragen, nicht aber die Kosten für den Versand vom Erwerber zur Service-Werkstätte und/oder zu devolo.
- c) Ersetzte Teile gehen in devolos Eigentum über.
- d) devolo ist berechtigt, über die Instandsetzung und den Austausch hinaus technische Änderungen (z. B. Firmware-Updates) vorzunehmen, um das Gerät dem aktuellen Stand der Technik anzupassen. Hierfür entstehen dem Erwerber keine zusätzlichen Kosten. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

2 Garantiezeit

Die Garantiezeit beträgt für dieses devolo-Produkt drei Jahre. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag der Lieferung des Gerätes durch den devolo-Fachhändler. Von devolo erbrachte Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

3 Abwicklung

- a) Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Fehler des Gerätes, so sind Garantieansprüche unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sieben Tagen geltend zu machen.
- b) Transportschäden, die äußerlich erkennbar sind (z.B. Gehäuse beschädigt), sind unverzüglich gegenüber der mit dem Transport beauftragten Person und dem Absender geltend zu machen. Äußerlich nicht erkennbare Schäden sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb von drei Tagen nach Anlieferung, schriftlich gegenüber der Transportperson und dem Absender zu reklamieren.
- c) Der Transport zu und von der Stelle, welche die Garantieansprüche entgegennimmt und/oder das instandgesetzte Gerät austauscht, geschieht auf eigene Gefahr und Kosten des Erwerbers.
- d) Garantieansprüche werden nur berücksichtigt, wenn mit dem Gerät eine Kopie des Rechnungsoriginals vorgelegt wird. devolo behält sich in Einzelfällen vor, sich das Rechnungsoriginal vorlegen zu lassen.

4 Ausschluss der Garantie

Jegliche Garantieansprüche sind insbesondere ausgeschlossen,

- a) wenn der Aufkleber mit der Seriennummer vom Gerät entfernt worden ist,
- b) wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Stromschlag, Staub u.ä.) beschädigt oder zerstört wurde,
- c) wenn das Gerät unter Bedingungen gelagert oder betrieben wurde, die außerhalb der technischen Spezifikationen liegen,
- d) wenn die Schäden durch unsachgemäße Behandlung – insbesondere durch Nichtbeachtung der Systembeschreibung und der Betriebsanleitung – aufgetreten sind,
- e) wenn das Gerät durch hierfür nicht von devolo beauftragte Personen geöffnet, repariert oder modifiziert wurde,

- f) wenn das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist,
- g) wenn der Garantieanspruch nicht gemäß Ziffer 3a) oder 3b) gemeldet worden ist.

5 Bedienungsfehler

Stellt sich heraus, dass die gemeldete Fehlfunktion des Gerätes durch fehlerhafte Fremd-Hardware, -Software, Installation oder Bedienung verursacht wurde, behält devolo sich vor, den entstandenen Prüfaufwand dem Erwerber zu berechnen.

6 Ergänzende Regelungen

Die vorstehenden Bestimmungen regeln das Rechtsverhältnis zu devolo abschließend.

- a) Durch diese Garantie werden weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Wandlung oder Minderung, nicht begründet. Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z.B. bei Personenschäden oder Schäden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.
- b) Ausgeschlossen sind insbesondere Ansprüche auf Ersatz von entgangenem Gewinn, mittelbaren oder Folgeschäden.
- c) Für Datenverlust und/oder die Wiederbeschaffung von Daten haftet devolo in Fällen von leichter und mittlerer Fahrlässigkeit nicht.
- d) In Fällen, in denen devolo die Vernichtung von Daten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, haftet devolo für den typischen Wiederherstellungsaufwand, der bei regelmäßiger und gefahrensprechender Anfertigung von Sicherheitskopien eingetreten wäre.
- e) Die Garantie bezieht sich lediglich auf den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.
- f) Gerichtsstand ist Aachen, falls der Erwerber Vollkaufmann ist. Hat der Erwerber keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland oder verlegt er nach Vertragsab-

schluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland, ist devolos Geschäftssitz Gerichtsstand. Dies gilt auch, falls Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Käufers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

- g) Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Das UN-Kaufrecht gilt im Verhältnis zwischen devolo und dem Erwerber nicht.

Index

C

CE 7

D

dLAN 9

dLAN-Kennwort 16

dLAN-Netzwerk 16

E

Entsorgung 25

G

Garantie 26

L

LAN (Netzwerkanschluss) 11

LED-Statusanzeige 10

Lieferumfang 12

N

Netzwerkkennwort 23

Neuen Adapter ins Netzwerk integrieren 23

S

Security-ID 22

Sicheres Kennwort generieren 23

Sicherheitshinweise 7